



Yiyiniz içiniz ancak israf etmeyiniz (Araf 31)

[Banu Atabay'ın lezzetler.com Yemek Tarifleri Sitesi](#)

---

## EKMEK SUFLESİ

6 dilim ekmeđ  
1 su bardađı süt  
1 adet yumurta  
2 orba kaşıđı margarin  
2 orba kaşıđı kaşar rendesi  
tuz

6 dilim ekmeđi tepsiye dizin. 1 su bardađı sütü, 1 adet yumurta ve tuzla ırpın. Ekmeklerin üzerine dökün. 2 orba kaşıđı eritilmiş margarini de ekmeklerin üzerinde gezdirin, iki saat buzdolabında bekletin. Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyup, ekmekler kızarana dek pişirin. Ekmekleri fırından ıkarıp, üzerlerine 2 orba kaşıđı kaşar rendesini serpin. Tekrar fırına verip, birkaç dakika daha bekletip, servis yapın.